

### Zastosowanie:

Gotowy do użycia, środek zalecany do dezynfekcji parowników. Preparat skutecznie dezynfekuje i dezodoryzuje parowniki oraz tace ociekowe, eliminując rozwój bakterii i drobnoustrojów. Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz sporobójcze. Nie ma zastosowania w obszarze medycznym. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

### Sposób użycia:

Przed zastosowaniem produktu dokładnie umyć dezynfekowaną powierzchnię. Preparat gotowy do użycia. Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić około 15 ml cieczy na dezynfekowaną powierzchnię ok. 1 m<sup>2</sup>, odczekać 15 minut lub 60 minut w przypadku uzyskania działania sporobójczego. Powierzchnię mającą kontakt z żywnością spłukać wodą przydatną do spożycia. Stosować systematycznie, zalecana temperatura stosowania 20°C.

### Postępowanie z odpadami produktu:

Odzysk/ likwidację odpadów przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, oddać do utylizacji, do uprawnionych przedsiębiorstw. Tylko opakowania całkowicie opróżnione można przekazać do recyklingu.

### Substancje czynne:

Etanol 63,8g/100g, Chlorek didecyldimetyloamonu 1g/100g.

### Data ważności:

2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

### Opakowanie:

Butelka z atomizerem 1l



**GOTOWY DO UŻYCIA**

