

Clinex Nano Protect Silver Table

Gotowy środek do mycia i dezynfekcji parowników



Data ważności:

2 lata od daty produkcji (na opakowaniu)

Opakowanie:

Butelka z atomizerem 1 l

Zastosowanie:

Środek gotowy do użycia, zalecany do dezynfekcji parowników. Preparat skutecznie dezynfekuje i dezodoryzuje parowniki oraz tace ociekowe, eliminując rozwój bakterii i drobnoustrojów. Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz sporobójcze. Nie ma zastosowania w obszarze medycznym. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

Przed zastosowaniem produktu dokładnie umyć dezynfekowaną powierzchnię. Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić około 15 ml cieczy na dezynfekowaną powierzchnię ok. 1 m². Odczekać 15 minut lub 60 minut w przypadku potrzeby uzyskania działania sporobójczego. Powierzchnię mającą kontakt z żywnością spłukać wodą przydatną do spożycia. Stosować systematycznie. Zalecana temperatura stosowania 20°C.

Postępowanie z odpadami produktu:

Zarówno resztki produktu, jak i opróżnione opakowania należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Do recyklingu przekazywać wyłącznie opakowania całkowicie opróżnione. Pod żadnym pozorem nie wprowadzać produktu do kanalizacji.

Bezpieczeństwo i stosowanie:

Dane w niniejszej ulotce mają charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do zwolnienia z obowiązku zapoznania się z Kartą Charakterystyki. Pełne dane na temat bezpiecznego stosowania, przechowywania, utylizacji i postępowania z produktem znajdują się w Kartce Charakterystyki, dostępnej na stronie internetowej producenta lub na żądanie.

Uwaga:

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Producent:

Thermosilesia Sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska
info@thermosilesia.com
tel. +48 32 285 10 39
thermosilesia.com



NIEBEZPIECZEŃSTWO

KARTA KATALOGOWA

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: Nr 6931/17