

ROTENSO[®]
Live better

EN


PL



AKC

S E R I E S

CONTROLLER



USER MANUAL

MODELS:
NAVI X Wired Controller

NAVI X - WIRED CONTROLLER**User manual****Table of contents**

PRECAUTIONS	03
INSTALLATION ACCESSORY	15
INSTALLATION METHOD	19
SPECIFICATION	27
FEATURES AND FUNCTIONS OF THE WIRED CONTROLLER	28
DISPLAY DESCRIPTION	30
PREPARATORY OPERATION	33
CONTROLLER OPERATION	34
TIMER FUNCTIONS	43
WEEKLY PROGRAMMER - BASIC	44
WEEKLY PROGRAMMER - ADVANCED	49

PRECAUTIONS



WARNING

Only qualified personnel should install and service the equipment. The installation, starting up, and servicing of heating, ventilating, and air-conditioning equipment can be hazardous and requires specific knowledge and training. Improperly installed, adjusted or altered equipment by an unqualified person could result in death or serious injury. When working on the equipment, observe all precautions in the literature and on the tags, stickers, and labels that are attached to the equipment.

Read the following if you use the device in European countries: The device can not be operated by children under 7 years old, disabled people and oraz people without experience and knowledge. Instructions should include a

PRECAUTIONS

description of the correct and safe handling of the device and oraz information about possible dangers. Children should not play with the device. Cleaning and servicing should be carried out by authorized person.


Do not dispose of this product together with unsorted municipal waste. It's necessary to transfer this type of waste for special processing. It's illegal to throw the device together with other household waste. There are several ways to get rid of this type of equipment:

- A. The city organizes electronic waste collections during which you can hand over the device free of charge.
- B. When purchasing a new device, the seller will accept our old air conditioner free of charge.
- C. The manufacturer will collect the product from the customer at no cost.

PRECAUTIONS

D. Products of this type, containing valuable components, can be sold to a metal scrap yard.

Throwing the device „on wild“ exposes you to the risk of losing your health. Dangerous substances from the device can penetrate to groundwater creating a danger of getting through to people’s food chain.



PRECAUTIONS



NOTE

To achieve optimal product performance:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types.
- Do not leave batteries in the remote control if you do not plan to use the device for more than 2 months.
- Do not dispose of batteries with unsorted municipal waste. Please refer to local regulations regarding proper battery disposal.



PB

PRECAUTIONS



NOTE

- The name of the element is sometimes placed at the bottom of the battery disposal symbol. This indicates that the battery contains heavy metals in concentrations exceeding certain threshold values. In this example, next to the symbol is the name Pb: lead (>0.004%).



Pb

PRECAUTIONS



NOTE

Used devices and batteries should be taken to special selective waste collection points for reuse, recycling, or processing. Proper disposal of used equipment and batteries helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Pb

PRECAUTIONS



WARNING

- Do not uninstall the device randomly.
- Random uninstalling may lead to malfunction, overheating, or fire of the air conditioner.
- Do not install the device in a location exposed to leakage of flammable gases. If flammable gases leak and remain around the wired controller, a fire may occur.
- Do not use wet hands or allow water to get into the wired controller. Otherwise, electric shock may occur.
- The wiring should match the current of the wired controller.
- Otherwise, current leakage or overheating may occur, which could cause a fire.
- Specific requirements must be applied in the wiring. No external force should be applied to the terminal. Otherwise, the wire may be cut and overheat, causing a fire.

PRECAUTIONS



BATTERY WARNING



WARNING: Contains a button cell battery.



WARNING

RISK OF INGESTION:

The product contains a button cell or coin battery.

PRECAUTIONS



BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

- If the battery compartment (if applicable) does not close, do not use the product and keep it out of reach of children.
- If you suspect the battery has been swallowed or placed in another internal part of the body, seek medical help immediately.

PRECAUTIONS

BATTERY WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Swallowing may lead to chemical burns, perforation of soft tissues, and death. Severe burns can occur within 2 hours of swallowing. Seek medical help immediately.




PRECAUTIONS



WARNING

- **RISK OF INGESTION:** The product contains a button cell or coin battery.
- Swallowing may cause **DEATH** or serious injury.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **internal chemical burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN.**




PRECAUTIONS



WARNING

- If you suspect that the battery has been swallowed or inserted into any part of the body, **seek medical attention immediately.**



INSTALLATION ACCESSORY**1. CHOOSE THE INSTALLATION LOCATION**

Do not install in a place where it will be exposed to heavy oil, steam, or sulfur gas, otherwise the product will be deformed, leading to system failure.

2. PREPARATION BEFORE INSTALLATION

No.	Name	Quantity	Notes
1	Wired controller	1	-
2	Installation and operating instructions	1	-
3	Screws	3	M3.5 x 25 (for wall mounting)
4	Walls plugs	3	For wall mounting
5	Screws	2	M4X25 (For flush-mounted box installation)
6	Battery	1	-
7	Connecting wire	1	Optional
8	Screws	1	M4X8 (For mounting the connecting wire group)

INSTALLATION ACCESSORY

Confirm that all of the above parts have been delivered.

3. PREPARE THE FOLLOWING ASSEMBLIES ON SITE

No.	Name	Quantity (built into the wall)	Specification (for informational purposes only)	Notes
1	Flush-mounted box	1	-	-
2	Wiring Tube (Insulating Sleeve and Tightening Screw)	1	-	-

Information about the coin cell battery

Type	Nominal battery voltage
CR2032	3.0V

INSTALLATION ACCESSORY

4. PRECAUTIONS WHEN INSTALLING THE WIRED CONTROLLER

1. This manual contains instructions for installing the wired controller. To connect the wired controller to the indoor unit, refer to the wiring diagram shown in this installation manual.
2. The wired controller operates in a low-voltage loop circuit. Avoid direct contact with high-voltage wires such as 115 V, 220 V, 380 V, and do not connect such wires to the mentioned loop; the clearance between configured wires should be 300 ~ 500 mm or above.
3. The shielded wire of the wired controller must be securely grounded.
4. Upon finish the wire controller connection, do not employed tramegger to detect the insulation.

INSTALLATION ACCESSORY**WARNING**

- The wiring should be suitable for the current carried by the wire. Otherwise, overcurrent or overheating may occur, which could cause a fire.
- Only specified cables should be used for wiring. No external force should be applied to the terminal. Otherwise, the wire may be damaged, which could lead to heating and cause a fire.

INSTALLATION METHOD

1. STRUCTURAL DIMENSIONS OF THE WIRED CONTROLLER




Fig. 3-1

2. REMOVE THE TOP PART OF THE WIRED CONTROLLER

- Insert a flat screwdriver into the slots at the bottom of the wired controller (2 places) and remove the top part of the wired controller (Fig. 3-2).

Spot for prying with a flat
screwdriver




Fig. 3-2

INSTALLATION METHOD**WARNING**

- Do not pry up and down, you can only rotate the screwdriver.
- The PCB board is mounted in the upper part of the wired controller. Be careful not to damage the board with the flat screwdriver.

3. ATTACH THE REAR PLATE OF THE WIRED CONTROLLER

- For surface mounting, attach the rear plate to the wall using 3 screws (M3.5 x 25) and wall plugs. (Fig. 3-3)





Fig. 3-3

INSTALLATION METHOD

- Use two M4 x 25 screws to install the rear cover on the flush-mounted box and use one M4 x 25 screw to attach it to the wall.

**WARNING**

Put on a flat surface. Be careful not to distort the back plate of the wire controller by overtightening the mounting screws.

INSTALLATION METHOD

4. BATTERY INSTALLATION





Fig. 3-5

Insert the battery into the installation slot and make sure the positive side of the battery matches the positive side of the installation slot (see Fig. 3-5).

When starting for the first time, set the correct time. The batteries in the wired controller can keep time in the event of a power failure, ensuring the correct time. After power is restored, if the displayed time is incorrect, it means the battery is depleted and should be replaced.

If the battery needs to be replaced, contact a professional service technician.

INSTALLATION METHOD**4. BATTERY INSTALLATION**


During installation, remove the battery's protective film to activate the wired controller.

**WARNING**

1. Proper battery disposal. Avoid short circuits and do not throw the battery into fire.
2. Batteries should be kept out of reach of children.
3. Be careful of swallowing.
4. Disposable batteries must not be recharged.
5. Remove the used battery from the product.

INSTALLATION METHOD

5. EXAMPLES OF WIRE ROUTING



1 indoor unit 2. notch the part for the wiring to pass through with nippers, etc

**NOTE**

Do not allow water to get into the remote control. Use a siphon and putty to seal the wires.




Fig. 3-6

Cable opening

INSTALLATION METHOD

Pattern A

Connect the wire from the main control board of the indoor unit to the connection cable. Then connect the other end of the connection cable to the remote controller.




Fig. 3-7

**NOTE**

Remember to reserve the length of the connection cable for periodic maintenance. There is a connection lug at the end of shielded wire, the connection lug should be properly grounded

INSTALLATION METHOD

6. REATTACH THE TOP PART OF THE WIRED CONTROLLER

Adjust and then close the top cover. Avoid pinching the wires during installation (Fig. 3-13).




Fig. 3-13

All illustrations in this manual are for informational purposes only. Your wired controller may differ slightly. The actual shape takes precedence.


SPECIFICATION

Input voltage	DC 5V/12V
Ambient temperature	-5~43°C (23~110°F)
Ambient humidity	RH40%~RH90%

Wiring specifications

Type of wiring	Size	Max length
Shielded wire or vinyl cable	0.5-1.25mm ²	≤25m (82.02')

FEATURES AND FUNCTIONS OF THE WIRED CONTROLLER



Function:

- LCD display.
- Error code display.
- 4-way wiring layout, no raised part at the back - easier wire placement and device installation
- Room temperature display.
- Weekly timer.

Function:


- Operating mode: Auto-Cool-Dry-Heat-Auto
- Fan speed: Auto / Low / Low-Medium / Medium / Medium-High / High
- Swing blinds (selected models)
- Turn On/Off Timer
- Temperature setting
- Weekly programmer


FEATURES AND FUNCTIONS OF THE WIRED CONTROLLER

Function:

- Follow Me mode (selected models)
- Turbo mode (selected models)
- Auto-restart function
- Individual blind control (selected models)
- Airflow test
- Child lock
- Clock
- 24-hour system
- 12-hour system
- Control panel (in some models)

DISPLAY DESCRIPTION




- 1. Operating mode** - automatic mode, cool, drying, fan, heat
- 2. Dust filter** (selected models) - notifies the wired controller about filter contamination (after a following period of time, the filter icon lights up to indicate it's time to replace the filter).
- 3. Hotel Menu** - when  is illuminated, the device cannot be turned on. Operating the wired controller will not cause any response on the display.
- 4. Main unit int.** - notifies that the unit is the main unit
- 5. Wi-Fi** - indicates the unit is connected to the WiFi modem
- 6. Functions** - advanced controller functions

DISPLAY DESCRIPTION

7. **Clock** - setting the current or desired time
8. **Blinds** - indicates the position of the blinds
9. **Weekly Programmer** - indicates that programmer basic (week 1) or advanced (week 2) has been activated
10. **Timer On/Off** - indicates the timer function is on or off
11. **Fan speed** - fan operating power
12. **Timed task** - indicates the timed task is on/off
13. **Day of the week**
14. **Memory** - memory function after power failure - the air conditioner returns to the settings set before the power loss
15. **Error** - unit error
16. **Set temperature (T.SET)** - indicates that the display currently shows the temperature set by the user
17. **Room temperature (T.ROOM)** - Indicates that the currently displayed value is the ambient temperature

DISPLAY DESCRIPTION



1. [ON/OFF] button
2. [MODE] button
3. [UP] button
4. [DOWN] button
5. [FAN SPEED] button
6. [UP-DOWN SWING] button
7. [LEFT-RIGHT SWING] button
8. [TIMER] button
9. [FUNC.] button
10. [ENTER] button
11. [BACK] button

PREPARATORY OPERATION

Turn on the device using the “

1		Press "TIMER" for at least 2 seconds. The timer indicator will start blinking.
2	 	Press the “^” or “v” button to set the date. The indicator of the selected date will start blinking. 
3		The date setting will be completed, and the time setting will be prepared after pressing the “Timer” button or the (ENTER) button.
4	 	Press the “^” or “v” button to set the current time. Press repeatedly to set the current time within a range of 1 minute. Press and hold the button to continuously set the current time. 
5		The setting will be selected after pressing the (ENTER) button.
6		Time scale selection: press the “FUNC.” button, then enter the settings and select function B4, which allows you to switch the clock display between the 12- and 24-hour scale.

CONTROLLER OPERATION

1. TO START/STOP OPERATION



Press the power button.

2. "MODE" operation mode button

Setting the operation mode.



Press this button to select the operation mode:



3. SETTING THE ROOM TEMPERATURE



Press the "∧" or "∨" button to set the room temperature. Range of internal temperature settings: 10/16/17 ~ 30 °C (50/60/62 ~ 86 °F) or 20 ~ 28 °C (68 ~ 82 °F). (Depending on the model)



Selection of °C and °F scale (in some models)

Holding the "∧" and "∨" buttons for 3 seconds will alternately display the temperature in °C and °F.

CONTROLLER OPERATION**4. SETTING THE FAN SPEED**

Press the FAN button to select the fan speed. (This button is unavailable in automatic or dehumidification mode)

**5. "SWING" FUNCTION - only for devices with automatic 4D louvers****5.1. Up-down swing**

Press the "ENTER" button to activate the up-down swing function. The symbol "ENTER" will appear. Press it again to stop.


5.2. Left-right swing (selected models)

Press the "(BACK)" button to activate the up-down swing function. The symbol "(BACK)" will appear. Press it again to stop.

CONTROLLER OPERATION



6. SWING FUNCTION (for units without vertical swing function)



Use the “” button to adjust the air flow direction up and down and activate the automatic swing function.



7. Function button (FUNC.)



Press the “FUNC.” button to select a function; the icon of the currently selected function will blink; at this moment you can click the “” or “” button to move to the next function; if the icon is steadily lit, it means the function is enabled; otherwise, it means that one of the below function is disabled:


7.1 SLEEP mode




When the icon “” is flashing, if you press the “” button, you can enable or disable the sleep function.

CONTROLLER OPERATION**7.2 FOLLOW ME FUNCTION (selected models)**

When the icon "A" is flashing, if you press the "i feel" button, you can activate or deactivate the i feel function.

When the "follow me" function indicator appears , the room temperature is detected by the wired controller.


**7.3 HEALTH FUNCTION**

When the icon "A" is flashing, if you press the "i feel" button, you can activate or deactivate the health function.

CONTROLLER OPERATION


7.4 ECO FUNCTION



When the icon “


7.5 GENTLE FUNCTION (some models)



When the icon “


7.6 iClean FUNCTION (self-cleaning)



When the icon “

7.7 8H FUNCTION




When the icon “8H” is flashing, if you press the “

38 User manual

CONTROLLER OPERATION


7.8 GENERATOR




When the icon “

7.9 PARAMETER SETTINGS



When the icon “

You can change the device function code by pressing the “User manual 39

CONTROLLER OPERATION

Device function code	Device Function	Device function parameter	Notes
P6	Display of Fahrenheit degrees/Celsius	F-C	C: Display of Celsius degrees F: Display of Fahrenheit degrees
PA	Ambient/set temperature display	00-01	00: Set temperature 01: Ambient temperature
PD	Wired controller button Buzzer switch	ON-OFF	ON: Buzzer enabled OFF: Buzzer disabled
A8	Maximum backlight brightness	30~100	Percentage of maximum backlight brightness
B3	Dustbin full reminder	ON-OFF	ON: Dustbin full reminder function enabled OFF: Dustbin full reminder function disabled
B4	Clock display setting	12-24	12: 12-hour system display 24: 24-hour system display

CONTROLLER OPERATION

8 Filter reset function


After the indoor unit sends the filter usage time, the filter cleaning icon will light up on the wired controller. Press the FUNC. button to select the filter cleaning icon, and press the ENTER button to reset the filter time. The filter cleaning reminder icon will turn off.

PARENTAL LOCK FUNCTION










Press the "FUNC." and "FUNC." buttons for 3 seconds to activate the parental lock function and lock all buttons on the wired controller. After activating the child lock, the buttons cannot be pressed to operate or receive the remote control signal.

Pressing these two buttons again for 3 seconds will deactivate the parental lock function.

When the parental lock function is active, the icon " " appears on the display .










CONTROLLER OPERATION

Enabling or disabling the timer schedule (TIMER)

1		<p>Touch the "FUNC." button. After selecting the "day off" (off during the day) or "day on" (on during the day) option, the icon [ON] or [OFF] and the temperature display area will blink.</p> 
2		<p>Select the day of the week using the "▼" or "▲" buttons, then (ENTER)</p>
3		  <p>For example, only timed devices set to the desired time 19:30</p> <p>Use the "▼" or "▲" buttons to select the timer duration in 30-minute intervals.</p>
4		<p>Press the confirmation button (confirm) to activate the timer and finish entering the settings.</p>

TIMER FUNCTIONS

Enabling or disabling the timer schedule (TIMER)

1		<p>After selecting the “day on / off” option, the icon  will blink and the icon  will light up.</p>
2		<p>Use the “√” or “^” buttons to select “on” and enter the timer start time with 30-minute precision.</p>
3		<p>Press the confirmation button (enter) to activate the “on” timer time; at this moment, the icon  will light up and the icon  will start blinking.</p>
4		<p>Use the “√” or “^” buttons to select “off” and enter the timer off time with 30-minute precision.</p>
5		<p>Press the confirmation button (confirm) to activate the “off” time and finish entering the settings.</p>

**NOTE**

The sub-controller does not support the timer function.

WEEKLY PROGRAMMER - BASIC (WEEK 1)

1. TIMER SETTING (CLOCK)



Press the Timer button for 3 seconds to select **WEEK 1**, then press the Enter button to confirm.



2. TIMER SETTING BASIC TIMER SETTINGS



Press the “^” or “v” button to set the timer on time, then press the Confirm button to confirm the setting.



e.g. turn on on Tuesday at 9:00 for the basic weekly clock

Up to 8 timer settings can be saved for each day of the week. It is convenient if the WEEKLY TIMER SWITCH is set according to the user's lifestyle.

WEEKLY PROGRAMMER - BASIC (WEEK 1)**3. SETTING THE DAY OF THE WEEK**

Press the “^” or “v” button to select the day, week, then press the Confirm button to confirm the setting.

**4. SETTING TIMER SWITCH 1 - basic**

Press the “^” or “v” button, to set the timer switch time, then press the ENTER button to confirm the setting.



e.g. turn off on Tuesday at 12:00 for weekly clock 1

WEEKLY PROGRAMMER - BASIC (WEEK 1)

5. BY REPEATING STEPS 3 TO 4, YOU CAN CONFIGURE DIFFERENT TIMER SETTINGS

6. OTHER DAYS OF THE WEEK CAN BE SET BY REPEATING STEPS 2 TO 5

7. WEEKLY TIMER OPERATION


TIMER



To activate the WEEKLY TIMER operation

Press the ENTER button when **WEEK** is displayed on the LCD screen.

ex.



WEEKLY PROGRAMMER - BASIC (WEEK 1)

TIMER




To deactivate the WEEKLY TIMER operation

Press the Timer button when **WEEK**  disappears from the LCD display.

8. HOW TO TURN OFF THE AIR CONDITIONER DURING THE WEEKLY TIMER

1. A single quick press of the power button will temporarily turn off the air conditioner. The air conditioner will turn on automatically until it is switched on.







e.g. If you press the POWER button once and quickly at 10:00, the air conditioner will turn on at 14:00.

2. After pressing the power button for 2 seconds, the air conditioner will turn off completely, simultaneously canceling the timer function.

WEEKLY PROGRAMMER - BASIC (WEEK 1)

To set a DAY OFF (for a holiday)

1	 TIMER	During the weekly timer, press the "Confirm" button.
2	 TIMER	Press the "TIMER" button to select the appropriate setting. "ON" or "OFF" - activating or deactivating the selected TIMER
3	 (ENTER)	Press "ENTER" to create a day off.
4	-	The DAY OFF can be set for other tasks by repeating steps 2 and 3.
5	 (BACK)	Press the Back button to return to the weekly timer.

To cancel, follow the same procedures as for configuration.

**NOTE**


The "DAY OFF" setting is automatically canceled after the designated day has passed.

WEEKLY TIMER - ADVANCED (WEEK 2)**1. SETTING THE WEEKLY TIMER**

Press the Timer button WEEK to select and press Confirm.

2. SETTING THE SWITCH FOR THE ADVANCED WEEKLY TIMER

Press "^" or "v" to select the setting time. The set time, mode, temperature, and fan speed will appear on the LCD display. Press "CONFIRM" to proceed to the time setting process.


3. SETTING THE DAY OF THE WEEK

Press "^" or "v" to select the day of the week, then press CONFIRM.



WEEKLY TIMER - ADVANCED

IMPORTANT: Up to 8 scheduled events can be set in one day. For each event, you can schedule the appropriate "MODE", temperature, and fan speeds.



e.g. Tuesday program no. 1

4. SETTING THE TIME




Press "▲" and "▼" to set the time, then press "CONFIRM".

5. SETTING THE OPERATING MODE



Press "▲" or "▼" to set the operating mode, then press "CONFIRM".



WEEKLY TIMER - ADVANCED

6. SETTING THE TEMPERATURE



Press "^" and "v" to set the room temperature, then press "CONFIRM".

**NOTE**

This setting is unavailable in FAN or OFF mode.

7. SETTING THE FAN SPEED



Press "^" or "v" to set the fan speed, then press "CONFIRM".

**NOTE**

Its setting is unavailable in AUTO, DRY, or OFF modes.



WEEKLY TIMER - ADVANCED

8. ADDITIONAL SCHEDULED EVENTS CAN BE SET BY REPEATING STEPS 3 TO 7

9. ADDITIONAL DAYS WITHIN ONE WEEK CAN BE SET BY REPEATING STEPS 3 TO 8


NOTE

The weekly timer setting can be reverted to the previous step by pressing the "Back" button. The current setting will be restored. The controller will not save the weekly timer settings if there is no operation within 30 seconds.

10. WEEKLY TIMER SETTINGS

To activate the WEEKLY TIMER SWITCH operation

Press the TIMER button and select **WEEK**, the timer will start.



WEEKLY TIMER - ADVANCED

To disable the WEEKLY TIMER operation



Press the power buttons for 2 seconds to cancel the timer mode. The timer mode can also be canceled by changing the mode using the Timer function.

11. TO SET DAY OFF (day off from work)

1		During the weekly timer, press the "Confirm" button.
2		Press the "TIMER" button to select the appropriate setting. "ON" or "OFF" - activating or deactivating the selected TIMER
3		Press DAY OFF to create a day off.
4	-	Set DAY OFF for other days by repeating steps 2 and 3.
5		Press the BACK button to return to the weekly timer.

WEEKLY TIMER - ADVANCED

To cancel, follow the same procedures used during setup.

**NOTE**


The "DAY OFF" setting is automatically canceled after the set day has passed.

ROTENSO[®]
Live better

PL



AKC
S E R I E S
CONTROLLER



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODELE:

Sterownik przewodowy NAVI X

NAVI X - STEROWNIK PRZEWODOWY**Instrukcja obsługi****Spis treści**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	03
AKCESORIUM INSTALACYJNE	11
SPOSÓB MONTAŻU	15
SPECYFIKACJA	23
CECHY I FUNKCJE STEROWNIKA PRZEWODOWEGO	24
OPIS WYŚWIETLACZA	26
OPERACJA PRZYGOTOWAWCZA	29
OBSŁUGA STEROWNIKA	30
FUNKCJE TIMERA	38
PROGRAMATOR TYGODNIOWY - PODSTAWOWY	40
PROGRAMATOR TYGODNIOWY - ZAAWANSOWANY	47

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE

Tylko wykwalifikowane osoby powinny instalować i serwisować sprzęt. Instalacja, rozruch i serwis urządzeń może być niebezpieczny i wymaga specjalistycznej wiedzy i przeszkolenia. Nieprawidłowo zainstalowany, przygotowany lub wymieniony sprzęt przez niewykwalifikowane osoby może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć. Podczas pracy przy urządzeniu należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności zawartej w niniejszej instrukcji, na naklejkach i etykietach urządzenia.

UTYLIZACJA:

Nie wyrzucaj urządzenia razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Konieczne jest przekazanie tego typu odpadów do specjalnego przetworzenia.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Wyrzucanie urządzenia razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego jest nielegalne.

Istnieje kilka sposobów pozbycia się sprzętów tego typu:

- A. Miasto organizuje zbiórki odpadów elektronicznych, podczas których można przekazać urządzenie bez ponoszenia kosztów.
- B. Podczas kupowania nowego urządzenia sprzedawca przyjmie nasz stary klimatyzator bez żadnej opłaty.
- C. Producent odbierze od klienta produkt bez obciążania go kosztami.
- D. Produkty tego typu, zawierające cenne elementy, mogą zostać sprzedane na skupie metali.

Wyrzucenie urządzenia „na dziko” naraża Ciebie oraz Twoich najbliższych na ryzyko utraty zdrowia. Niebezpieczne substancje z urządzenia mogą przeniknąć do wód gruntowych stwarzając niebezpieczeństwo przedostania się do łańcucha pokarmowego ludzi.




ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



UWAGA

Aby uzyskać optymalną wydajność produktu:

- Nie należy mieszać starych i nowych baterii lub baterii różnych typów.
- Nie należy zostawiać baterii w pilocie jeśli nie planuje się używania urządzenia dłużej niż 2 miesiące.
- Nie należy wyrzucać baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi prawidłowej utylizacji baterii.
- Na dole symbolu utylizacji baterii czasami umieszczana jest nazwa pierwiastka. Wskazuje ona, że bateria zawiera metale ciężkie w stężeniu przekraczającym pewne wartości progowe. W tym przykładzie obok symbolu jest nazwa Pb: ołów (>0,004%).




PB

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



UWAGA

Zużyte urządzenia i baterie należy oddawać do specjalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów w celu ich ponownego wykorzystania, recyklingu lub przetworzenia. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu i baterii pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Pb

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE

- Nie odinstalowuj urządzenia losowo.
- Przypadkowa deinstalacja może prowadzić do nieprawidłowego działania, nagrzewania się lub pożaru klimatyzacji.
- Nie instaluj urządzenia w miejscu narażonym na wyciek łatwopalnych gazów. Gdy łatwopalne gazy wyciekną i pozostaną wokół kontrolera przewodowego, może dojść do pożaru.
- Nie używaj mokrych rąk ani nie pozwól, aby woda dostała się do sterownika przewodowego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- Okablowanie powinno dostosować się do prądu sterownika przewodowego.
- W przeciwnym razie może dojść do upływu prądu lub nagrzania, co może spowodować pożar.
- W okablowaniu należy zastosować określone. Na zacisk nie można przykładać żadnej siły zewnętrznej. W przeciwnym razie może dojść do przecięcia i nagrzania drutu, co spowoduje pożar.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII



OSTRZEŻENIE: Zawiera baterię pastylkową.



OSTRZEŻENIE

RYZIKO POŁKNIĘCIA:

Produkt zawiera baterię guzikową lub baterię pastylkową.



OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII: PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI

- Jeżeli komora baterii (jeżeli dotyczy) nie domyka się, nie używać produktu i przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W razie podejrzenia połknięcia baterii lub umieszczenia jej w innej wewnętrznej części ciała, bezzwłocznie wezwać pomoc medyczną.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII****PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.**

Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast wezwać pomoc medyczną.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE

- **RYZIKO POŁKNIECIA:** Produkt zawiera baterię guzikową lub baterię pastylkową.
- Połknięcie może spowodować **ŚMIERĆ** lub poważne obrażenia.
- Połknięta bateria guzikowa lub pastylkowa może spowodować **wewnętrzne oparzenia chemiczne** w ciągu zaledwie **2 godzin**.
- **PRZECHOWUJ** nowe i zużyte baterie **POZA ZASIĘGIEM DZIECI**.
- W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub włożona do jakiegokolwiek części ciała, **należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską**.



AKCESORIUM INSTALACYJNE

1. WYBIERZ MIEJSCE INSTALACJI

Nie instaluj w miejscu, w którym pokryjesz ciężkim olejem, parą lub siarkowym gazem, w przeciwnym razie produkt zostanie zdeformowany, co doprowadzi do awarii systemu.

2. PRZYGOTOWANIE PRZED INSTALACJĄ

Nr	Nazwa	Ilość	Uwagi
1	Sterownik przewodowy	1	-
2	Instrukcja instalacji i obsługi	1	-
3	Śruby	3	M3.5 x 25 (do montażu na ścianie)
4	Kołki rozporowe	3	Do montażu na ścianie
5	Śruby	2	M4X25 (Do montażu na skrzynce podtynkowej)
6	Bateria	1	-
7	Przewód łączący	1	Opcjonalnie
8	Śruby	1	M4X8 (Do montażu grupy przewodów łączących)

AKCESORIUM INSTALACYJNE

Potwierdź, że wszystkie powyższe części zostały dostarczone.

3. PRZYGOTUJ NASTĘPUJĄCE ZESPOŁY NA MIEJSCU

Nr	Nazwa	Ilość (wbudowana w ścianę)	Specyfikacja (tylko w celach informacyjnych)	Uwagi
1	Skrzynka podtynkowa	1	-	-
2	Rura okablowania (rękaw izolujący i śruba)	1	-	-

Informacje na temat baterii pastylkowej

Typ	Nominalne napięcie baterii
CR2032	3.0V


4. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY INSTALACJI KONTROLERA PRZEWODOWEGO

1. Niniejsza instrukcja zawiera sposób instalacji sterownika przewodowego. Aby podłączyć sterownik przewodowy do jednostki wewnętrznej, należy zapoznać się ze schematem elektrycznym przedstawionym w niniejszej instrukcji instalacji.
2. Sterownik przewodowy pracuje w obwodzie pętli niskiego napięcia. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z przewodami o wysokim napięciu, takimi jak 115 V, 220 V, 380 V, i nie podłączać tego rodzaju przewodów do wspomnianej pętli; prześwit między skonfigurowanymi przewodami powinien wynosić 300 ~ 500 mm lub więcej.
3. Przewód ekranowany kontrolera przewodowego musi być solidnie uziemiony.
4. Po zakończeniu podłączania sterownika przewodowego nie należy używać narzędzia (trameggera) do wykrywania izolacji.

AKCESORIUM INSTALACYJNE

**OSTRZEŻENIE**

- Okablowanie powinno być dostosowane do prądu sterującego przewodem. W przeciwnym razie może dojść do przepięcia prądu lub przegrzania, co może spowodować pożar.
- Do okablowania należy używać wyłącznie określonych kabli. Nie wolno stosować żadnej siły zewnętrznej na zacisk. W przeciwnym razie drut może zostać uszkodzony, co może prowadzić do nagrzewania się i spowodować pożar.


1. WYMIARY KONSTRUKCYJNE STEROWNIKA PRZEWODOWEGO

Rys. 3-1

2. ZDEJMIJ GÓRNĄ CZĘŚĆ KONTROLERA PRZEWODOWEGO

- Włóż śrubokręt płaski do szczelin w dolnej części kontrolera przewodowego (2 miejsca) i wyjmij górną część kontrolera przewodowego (rys.3-2).

Miejsce do podważenia
śrubokrętem płaskim



Rys. 3-2

SPOSÓB MONTAŻU


**OSTRZEŻENIE**

- Nie podważaj w górę i w dół, możesz tylko obracać śrubokręt.
 - Płytkę PCB jest zamontowana w górnej części sterownika przewodowego.
- Uważaj, aby nie uszkodzić płyty śrubokrętem płaskim.

3. PRZYMOCUJ TYLNAŁ PŁYTKĘ STEROWNIKA PRZEWODOWEGO

- W przypadku montażu natynkowego należy przymocować tylną płytę do ściany za pomocą 3 śrub (M3.5 x 25) i kołków. (Rys.3-3)


Tylna obudowa



Rys. 3-3

SPOSÓB MONTAŻU

- Użyj dwóch śrub M4X25, aby zainstalować tylną pokrywę na skrzynce podtynkowej i użyj jednej śruby M4 x 25, aby przymocować do ściany.



Otwór na śrubę przymocowany do ściany, użyj jednej śruby M4 x 25mm

Otwory na śruby zainstalowane w skrzynce podtynkowej, użyj dwóch śrub M4X25mm


Rys. 3-4

**OSTRZEŻENIE**

Umieścić na płaskiej powierzchni. Należy uważać, aby nie zniekształcić tylnej płyty sterownika przewodowego przez zbyt mocne dokręcenie śrub montażowych.

SPOSÓB MONTAŻU

4. INSTALACJA BATERII



Rys. 3-5


Włóż baterię do miejsca instalacji i upewnij się, że dodatnia strona baterii jest zgodna z dodatnią stroną miejsca instalacji (patrz rys.3-5).

Przy pierwszym uruchomieniu należy ustawić poprawny czas. Baterie w sterowniku przewodowym mogą odmierzać czas w przypadku awarii zasilania, co zapewnia prawidłowy czas. Po przywróceniu zasilania, jeśli wyświetlany czas nie jest prawidłowy, oznacza to, że bateria jest rozładowana i należy ją wymienić.

W przypadku konieczności wymiany baterii należy skontaktować się z profesjonalnym serwisem technicznym.

SPOSÓB MONTAŻU

4. INSTALACJA BATERII




Podczas instalacji należy usunąć folię ochronną baterii, aby uruchomić kontroler przewodowy.

⚠ OSTRZEŻENIE

1. Prawidłowa utylizacja baterii. Należy unikać zwarc i nie wrzucać baterii do ognia.
2. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Należy uważać na poślizgnięcie.
4. Baterie jednorazowe nie mogą być ładowane.
5. Wyjmij zużytą baterię z produktu.

SPOSÓB MONTAŻU


5. PRZYKŁADY PROWADZENIA PRZEWODÓW



1. jednostka wewnętrzna
2. Wytnij część, przez którą przejdą przewody, szczypcami itp.

**UWAGA**

Nie dopuść do przedostania się wody do pilota. Użyj syfonu i szpachli, aby uszczelnić przewody.




Rys. 3-6

SPOSÓB MONTAŻU

Wzór A

Podłącz przewód z głównej płyty sterującej jednostki wewnętrznej do kabla połączeniowego. Następnie podłącz drugą stronę przewodu połączeniowego do pilota zdalnego sterowania.


**UWAGA**

Pamiętaj, aby zarezerwować długość przewodu połączeniowego na potrzeby okresowej konserwacji. Końcówka przyłączeniowa na końcu ekranowanego przewodu powinna być właściwie uziemiona.

SPOSÓB MONTAŻU

6. PONOWNIE ZAMOCUJ GÓRNĄ CZĘŚĆ KONTROLERA PRZEWODOWEGO

Wyreguluj, a następnie zamknij górną obudowę.
Należy unikać zaciskania przewodów podczas instalacji (rys. 3-13).



Rys. 3-13


Wszystkie ilustracje w tej instrukcji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Twój kontroler przewodowy może się nieznacznie różnić. Rzeczywisty kształt ma pierwszeństwo.

SPECYFIKACJA

Napięcie wejściowe	DC 5V/12V
Temperatura otoczenia	-5~43°C (23~110°F)
Wilgotność otoczenia	RH40%~RH90%

Specyfikacje okablowania

Typ okablowania	Rozmiar	Długość całkowita
Ekranowany przewód lub kabel winylowy	0.5-1.25mm ²	≤25m(82.02')

CECHY I FUNKCJE STEROWNIKA PRZEWODOWEGO**Funkcja:**

- Wyświetlacz LCD.
- Wyświetlanie kodów błędów.
- 4-kierunkowy układ przewodów, bez podniesionej części z tyłu- wygodniejsze umieszczanie przewodów i instalowanie urządzenia
- Wyświetlacz temperatury pokojowej.
- Programator tygodniowy.

Funkcja:


- Tryb pracy: Auto-Chłodzenie-Osuszanie-Ogrzewanie-Wentylacja
- Prędkość wentylatora: Auto / Niska / Nisko-Srednia / Srednia / Srednio-Wysoka / Wysoka
- Wachlowanie żaluzjami (wybrane modele)
- Włącz/Wyłącz Timer
- Ustawienie temperatury
- Programator tygodniowy

CECHY I FUNKCJE STEROWNIKA PRZEWODOWEGO

Funkcja:

- Tryb Follow Me (wybrane modele)
- Tryb Turbo (wybrane modele)
- Funkcja auto-restartu
- Indywidualne sterowanie żaluzjami (wybrane modele)
- Test przepływu powietrza
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Zegar
- System 24-godzinny
- System 12-godzinny
- Panel sterowania (w niektórych modelach)

OPIS WYŚWIETLACZA




- Tryb pracy** - automatyczny tryb, chłodzenie, osuszanie, nawiew, grzanie
- Filtr przeciw kurzowy** (wybrane modele) - powiadamia ona sterownik przewodowy o zanieczyszczeniu filtra
- Menu Hotelowe** - gdy [ikona] jest podświetlona, urządzenia nie można włączyć. Obsługa sterownika przewodowego nie wywoła żadnej reakcji na wyświetlaczu.
- Główna jed. wew.** - powiadamia, że jednostka jest jednostką główną
- Wi-Fi** - informuje o połączeniu jednostki z modelem WiFi
- Funkcje** - zaawansowane funkcje sterownika
- Zegar** - ustawienie aktualnej lub zadanej godziny
- Żaluzje** - informuje o pozycji żaluzji

OPIS WYŚWIETLACZA

9. **Programator Tygodniowy** - informuje o że programator 1 lub 2 został włączony
10. **Timer Wł./Wył** - informuje o wł. lub wył. pracy czasowej
11. **Prędkość wentylatora** - moc działania wentylatora
12. **Zadanie czasowe** - informuje o wł. / wył. zadania czasowego
13. **Dzień tygodnia**
14. **Memory** - funkcja pamięci po zaniku zasilania - klimatyzator wraca do ustawień zadanych przed utratą zasilania
15. **Error** - błąd jednostki
16. **Zadana temperatura (T.SET)** - wskazuje, że na wyświetlaczu prezentowana jest aktualnie temperatura ustawiona przez użytkownika
17. **Temperatura w pomieszczeniu (T.ROOM)** - Wskazuje, że aktualnie wyświetlana jest temperatura otoczenia











OPIS WYŚWIETLACZA



1. Przycisk [ON/OFF]
2. Przycisk [MODE]
3. Przycisk [UP]
4. Przycisk [DOWN]
5. Przycisk [FAN SPEED]
6. Przycisk [UP-DOWN SWING]
7. Przycisk [LEFT-RIGHT SWING]
8. Przycisk [TIMER]
9. Przycisk [FUNC.]
10. Przycisk [ENTER]
11. Przycisk [BACK]

OPERACJA PRZYGOTAWCZA

Włącz urządzenie za pomocą przycisku "⏻" i ustaw aktualny dzień oraz godzinę.

1		Naciśnij „TIMER” przez co najmniej 2 sekundy. Wskaźnik timera zacznie migać.
2	 	Naciśnij przycisk „^” lub „v”, aby ustawić datę. Wskaźnik wybranej daty zacznie migać. 
3		Ustawienie daty zostanie zakończone, a ustawienie godziny zostanie przygotowane po naciśnięciu przycisku „Timera” lub przycisku (ENTER).
4	 	Naciśnij przycisk „^” lub „v”, aby ustawić aktualną godzinę. Naciśnij kilkakrotnie, by ustawić aktualny czas w zakresie 1 minuty. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby ustawić bieżący czas w sposób ciągły. 
5		Ustawienie zostanie wybrane po naciśnięciu przycisku (ENTER).
6		Wybór skali czasu: naciśnij przycisk „FUNC” następnie wejdź w ustawienia i wybierz funkcje B4, dzięki której, jest możliwe przełączenie wyświetlacza czasu zegara między skalą 12 & 24-godzinną.

OBSŁUGA STEROWNIKA

1. ABY ROZPOCZĄĆ/ZATRZYMAĆ PRACĘ



Naciśnij przycisk zasilania.

2. Przycisk trybu pracy „MODE”

Ustawienie trybu pracy.




Naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb pracy:



3. USTAWIENIE TEMPERATURY W POMIESZCZENIU



Naciśnij przycisk „^” lub „v”, aby ustawić temperaturę w pomieszczeniu. Zakres temperatur ustawień wewnętrznych: 10/16/17 ~ 30 °C (50/60/62 ~ 86 °F) lub 20 ~ 28 °C (68 ~ 82 °F). (W zależności od modelu)



Wybór skali °C i °F (w niektórych modelach)

Przytrzymanie przycisków „^” i „v” przez 3 sekundy spowoduje naprzemienne wyświetlanie temperatury w skali °C i °F.

4. USTAWIENIE PRĘDKOŚCI WENTYLATORA





Naciśnij przycisk FAN, aby wybrać prędkość wentylatora. (Ten przycisk jest niedostępny w trybie automatycznym lub osuszania)



5. FUNKCJA „SWING” - tylko dla urządzenia z automatycznymi żaluzjami 4D



5.1. Swing w górę-w dół



Naciśnij przycisk „” aby uruchomić funkcję wachlowania góra-dół. Pojawi się znak „”. Naciśnij go ponownie, aby zatrzymać.

5.2. Swing lewo-prawo (wybrane modele)



Naciśnij przycisk „” aby uruchomić funkcję wachlowania góra-dół. Pojawi się znak „”. Naciśnij go ponownie, aby zatrzymać.

OBSŁUGA STEROWNIKA

6. FUNKCJA SWING (dla jednostek bez funkcji wachlowania w pionie)



Użyj przycisku "ENTER", aby dostosować kierunek przepływu powietrza góra-dół i uruchomić funkcję automatycznego wachlowania.

7. Przycisk funkcji (FUNC.)



Naciśnij przycisk "FUNC." do wyboru funkcji; ikona aktualnie wybranej funkcji będzie migać; w tej chwili możesz kliknąć przycisk "▲" lub "▼" aby przejść do następnej funkcji; jeżeli ikona świeci się światłem ciągłym, oznacza to, że jedna z poniższych funkcji jest włączona; w przeciwnym razie oznacza to, że funkcja jest wyłączona.

7.1 Tryb SLEEP




Gdy ikona "☾" miga, jeśli klikniesz przycisk "ENTER", możesz włączyć lub wyłączyć funkcję snu.

7.2. FUNKCJA FOLLOW ME (wybrane modele)



Gdy ikona "👤" miga, jeśli klikniesz przycisk "ENTER", możesz aktywować lub dezaktywować funkcję i feel.

Gdy pojawi się wskaźnik funkcji „follow me” 👤 temperatura w pomieszczeniu jest wykrywana przez sterownik przewodowy.



7.3 FUNKCJA HEALTH



Kiedy ikona "🎄" miga, jeśli klikniesz przycisk "ENTER", możesz aktywować lub dezaktywować funkcję zdrowia.

OBSŁUGA STEROWNIKA

7.4 FUNKCJA ECO



Kiedy ikona "ECO" miga, jeśli klikniesz przycisk "ENTER", możesz włączyć lub wyłączyć funkcję oszczędzania energii.

7.5 FUNKCJA GENTLE (wybrane modele)



Kiedy ikona "GENTLE" miga, jeśli klikniesz przycisk "ENTER", możesz włączyć lub wyłączyć funkcję delikatnego przepływu powietrza.

7.6 FUNKCJA iClean (self-cleaning)



Kiedy ikona "iClean" miga, jeśli klikniesz przycisk "ENTER", możesz włączyć lub wyłączyć funkcję samoczyszczenia (w stanie wyłączenia zasilania).

7.7 FUNKCJA 8H



Kiedy ikona "8H" miga, jeśli klikniesz przycisk "ENTER", Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję grzania 8.

7.8 GENERATOR



Kiedy ikona "🔋" miga, jeśli klikniesz przycisk "⏵_(ENTER)", uzyskasz dostęp do interfejsu wyboru przekładni biegi; możesz kliknąć przycisk "⏴" lub "⏵" aby wybrać docelowe biegi: OF → L1 → L2 → L3, jeśli klikniesz przycisk "⏵_(ENTER)" w tej chwili potwierdzisz docelowy bieg i ikonę "⏵_(ENTER)" będzie świecić się na stałe; jeśli wybierzesz bieg „OF”, funkcja generatora zostanie wyłączona, a ikona "🔋" nie będzie wyświetlany.

7.9 USTAWIANIE PARAMETRÓW



Kiedy ikona "🔧" miga, jeśli klikniesz przycisk "⏵_(ENTER)", uzyskasz dostęp do interfejsu ustawiania parametrów; po tym strefa timera zacznie migać i wyświetli aktualny kod funkcji urządzenia, a strefa temperatury zacznie migać i wyświetli odpowiedni parametr funkcji urządzenia.

Możesz zmienić kod funkcji urządzenia, klikając przyciski "⏴" oraz "⏵"; jeśli klikniesz przycisk "⏵_(ENTER)", oznacza to, że wybrałeś funkcję docelową i możesz ustawić jej parametr. W tym momencie strefa temperatury będzie migać i wyświetli aktualny parametr funkcji, który możesz zmienić, klikając przycisk "⏴" oraz "⏵" a następnie możesz kliknąć przycisk "⏵_(ENTER)" flub potwierdzenia, a następnie możesz kliknąć przycisk "⏴" aby wyjść z ustawień parametrów.

OBSŁUGA STEROWNIKA

Kod funkcji urządzenia	Device Function	Parametr funkcji urządzenia	Uwagi
P6	Wyświetlanie stopni Fahrenheita/ Celsjusza	F-C	C: Wyświetlanie stopni Celsjusza F: Wyświetlanie stopni Fahrenheita
PA	Wyświetlacz temperatury otoczenia/ustawionej	00-01	00: Temperatura ustawiona 01: Temperatura otoczenia
PD	Przycisk kontrolera przewodowego Przełącznik brzęczyka	ON-OFF	WŁ.: Brzęczyk włączony WYŁ.: Brzęczyk wyłączony
A8	Maksymalna jasność podświetlenia	30~100	Procent maksymalnej jasności podświetlenia
B3	Przypomnienie o zapaleniu pojemnika na kurz	ON-OFF	WŁ.: Funkcja przypomnienia o zapaleniu pojemnika na kurz włączona WYŁ.: Funkcja przypomnienia o zapaleniu pojemnika na kurz wyłączona
B4	Ustawienie wyświetlania zegara	12-24	12: 12-godzinny wyświetlacz systemowy 24: 24-godzinny wyświetlacz systemowy

8 Funkcja resetowania filtra

Po wysłaniu przez jednostkę wewnętrzną czasu użytkowania filtra na sterowniku przewodowym zaświeci się ikona czyszczenia filtra, naciśnij przycisk FUNC., aby wybrać ikonę czyszczenia filtra, i naciśnij przycisk ENTER, aby zresetować czas filtra. Ikona przypomnienia o czyszczeniu filtra zgaśnie.


FUNKCJA BŁOKADY RODZICIELSKIEJ

FUNC. + TIMER









Naciśnij przyciski "FUNC." i "FUNC." przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję blokady rodzicielskiej i zablokować wszystkie przyciski na sterowniku przewodowym. Po aktywacji blokady przed dziećmi nie można wcisnąć przycisków, aby obsługiwać i odbierać sygnał pilota zdalnego sterowania.

Ponowne naciśnięcie tych dwóch przycisków przez 3 sekundy dezaktywuje funkcję blokady rodzicielskiej.

Gdy funkcja blokady rodzicielskiej jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się ikona .






FUNKCJE TIMERA

Włączenie lub wyłączenie harmonogramu czasowego (TIMER)

1		<p>Dotknij przycisk „FUNC.". Po wybraniu opcji „day off" (wyłączenie w ciągu dnia) lub „day on" (włączenie w ciągu dnia) ikona [ON] lub [OFF] oraz obszar wyświetlania temperatury będzie migać.</p> 
2		<p>Wybierz dzień tygodnia przy użyciu przycisków „∨" lub „∧" następnie (ENTER)</p>
3		<p>Np. wyłączenie czasowe urządzenia ustawione na pożądaną godzinie 19:30</p>  <p>Użyj przycisków „∨" lub „∧" aby wybrać czas trwania timeraw odstępach co 30 min.</p>
4		<p>Naciśnij przycisk potwierdzenia (confirm), aby aktywować timer i zakończyć wprowadzanie ustawień.</p>

FUNKCJE TIMERA

Włączenie lub wyłączenie harmonogramu czasowego (TIMER)

1		Po wybraniu opcji „day on / off” ikona [ON] będzie migać, a ikona [OFF] zaświeci się.
2		Użyj przycisków „√” lub „^” aby wybrać „on” i wprowadź czas uruchomienia timera z precyzją do 30 min.
3		Naciśnij przycisk potwierdzenia (enter), aby aktywować czas timera „on” (włączenie); w tym momencie ikona [ON] zaświeci się, a ikona [OFF] zacznie migać.
4		Użyj przycisków „√” lub „^” aby wybrać „off” i wprowadź czas wyłączenia timera z precyzją do 30 min.
5		Naciśnij przycisk potwierdzenia (confirm), aby aktywować czas „off” (wyłączenia) i zakończyć wprowadzanie ustawień.

PROGRAMATOR TYGODNIOWY - PODSTAWOWY (WEEK 1)

1. USTAWIENIE TIMERA (ZEGAR)

TIMER



Naciśnij przycisk Timer przez 3 sekundy, aby wybrać **WEEK**¹, a następnie naciśnij przycisk Enter, aby potwierdzić.



2. USTAWIENIE TIMERA USTAWIENIA TIMERA PODSTAWOWEGO



Naciśnij przycisk "A" lub "V", aby ustawić czas timera włączenia, a następnie naciśnij przycisk Potwierdź, aby potwierdzić ustawienie.



np. włącz we wtorek 9:00 dla zegara tygodniowego podstawowego

Dla każdego dnia tygodnia można zapisać do 8 ustawień timera. Wygodnie jest, jeśli TYGODNIOWY WŁĄCZNIK CZASOWY jest ustawiony zgodnie ze stylem życia użytkownika.

PROGRAMATOR TYGODNIOWY - PODSTAWOWY (WEEK 1)

3. USTAWIENIE DNIA TYGODNIA



Naciśnij przycisk "∧" lub "v", aby wybrać dzień, tydzień, a następnie naciśnij przycisk Potwierdź, aby potwierdzić ustawienie.



4. USTAWIENIE WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO 1 - podstawowy



Naciśnij przycisk "∧" lub "v", aby ustawić czas wyłącznika czasowego, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić ustawienie.



np. wyłącz we wtorek 12:00 dla zegara tygodniowego 1

PROGRAMATOR TYGODNIOWY - PODSTAWOWY (WEEK 1)

5. POWTARZAJĄC KROKI OD 3 DO 4, MOŻNA SKONFIGUROWAĆ RÓŻNE USTAWIENIA TIMERA

6. INNE DNI W TYGODNIU MOŻNA USTAWIĆ, POWTARZAJĄC KROKI OD 2 DO 5


7. DZIAŁANIE TIMERA TYGODNIOWEGO



Aby aktywować działanie TIMERA TYGODNIOWEGO

Naciśnij przycisk ENTER, gdy **WEEK** jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD.

ex.



PROGRAMATOR TYGODNIOWY - PODSTAWOWY (WEEK 1)

TIMER




Aby wyłączyć działanie TIMERA TYGODNIOWEGO

Naciśnij przycisk Timer, gdy **WEEK** znika z wyświetlacza LCD.

8. JAK WYŁĄCZYĆ KLIMATYZATOR PODCZAS TIMERA TYGODNIOWEGO







1. Jednokrotne i szybkie naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje tymczasowe wyłączenie klimatyzatora. Klimatyzator włączy się automatycznie do czasu włączenia.



- ex. Jeśli raz i szybko naciśniesz przycisk ZASILANIE o godzinie 10:00, klimatyzator włączy się o godzinie 14:00.
2. Po naciśnięciu przycisku zasilania przez 2 sekundy klimatyzator wyłączy się całkowicie, jednocześnie anulując funkcję pomiaru czasu.

PROGRAMATOR TYGODNIOWY - PODSTAWOWY (WEEK 1)

Aby ustawić DZIEŃ WOLNY (na święto)

1	TIMER 	Podczas tygodniowego timera naciśnij przycisk „Potwierdź”.
2	TIMER 	Naciśnij przycisk „TIMER”, aby wybrać odpowiednie ustawienie „ON” lub „OFF” - aktywując lub dezaktywując wybrany TIMER
3		Naciśnij „ENTER”, aby utworzyć dzień wolny.
4	-	DZIEŃ WOLNY można ustawić na inne zadania, powtarzając kroki 2 i 3.
5		Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do minutnika tygodniowego.

Aby anulować, postępuj zgodnie z tymi samymi procedurami, co w przypadku konfiguracji.

**NOTATKA**

Ustawienie „DAY OFF” jest automatycznie anulowane po upływie wyznaczonego dnia.


PROGRAMATOR TYGODNIOWY - ZAAWANSOWANY (WEEK 2)

1. USTAWIENIE TIMERA TYGODNIOWEGO




Naciśnij przycisk Timer **WEEK**, aby wybrać i naciśnij Potwierdź.

2. USTAWIENIE WŁĄCZNIKA DLA TIMERA TYGODNIOWEGO ZAAWANSOWANEGO



Naciśnij „^” lub „v”, aby wybrać czas ustawienia. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ustawiony czas, tryb, temperatura i prędkość wentylatora. Naciśnij „CONFIRM”, aby przejść do procesu ustawiania czasu.

3. USTAWIENIE DNIA TYGODNIA




Naciśnij „^” lub „v”, aby wybrać dzień tygodnia, a następnie naciśnij POTWIERDŹ.



PROGRAMATOR TYGODNIOWY - ZAAWANSOWANY

WAŻNE: Jednego dnia można ustawić do 8 zaplanowanych wydarzeń. Dla każdego wydarzenia można zaplanować odpowiedni tryb pracy „MODE”, temperaturę i prędkości wentylatora.



np. wtorkowy program nr. 1

4. USTAWIENIE CZASU




Naciśnij „^” i „v”, aby ustawić czas, a następnie naciśnij „CONFIRM”.

5. USTAWIENIE TRYBU PRACY



Naciśnij „^” lub „v”, aby ustawić tryb pracy, a następnie naciśnij „CONFIRM”.



PROGRAMATOR TYGODNIOWY - ZAAWANSOWANY

6. USTAWIENIE TEMPERATURY




Naciśnij „^” i „v”, aby ustawić temperaturę w pomieszczeniu, a następnie naciśnij „CONFIRM”.

**UWAGA**

To ustawienie jest niedostępne w trybie FAN lub OFF.


7. USTAWIENIE PRĘDKOŚCI WENTYLATORA



Naciśnij „^” lub „v”, aby ustawić prędkość wentylatora, a następnie naciśnij „CONFIRM”.

**UWAGA**

Jego ustawienie jest niedostępne w trybach AUTO, DRY lub OFF.



PROGRAMATOR TYGODNIOWY - ZAAWANSOWANY

8. KOLEJNE ZAPLANOWANE WYDARZENIA MOŻNA USTAWIĆ, POWTARZAJĄC KROKI OD 3 DO 7

9. DODATKOWE DNI, W OKRESIE JEDNEGO TYGODNIA, MOŻNA USTAWIĆ, POWTARZAJĄC KROKI OD 3 DO 8

**UWAGA**

Tygodniowe ustawienie timera można przywrócić do poprzedniego kroku, naciskając przycisk „Back”. Bieżące ustawienie zostanie przywrócone. Kontroler nie zapisze tygodniowych ustawień timera, jeśli w ciągu 30 sekund nie będzie żadnej operacji.

10. USTAWIENIA PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO



Aby aktywować działanie TYGODNIOWEGO WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

Naciśnij przycisk TIMER i wybierz **WEEK**, nastąpi uruchomienie czasomierza.



PROGRAMATOR TYGODNIOWY - ZAAWANSOWANY



Aby wyłączyć działanie TYGODNIOWEGO WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

Naciśnij przyciski zasilania przez 2 sekundy, aby anulować tryb timera. Tryb timera można również anulować, zmieniając tryb za pomocą funkcji Timer.



11. ABY USTAWIĆ DAY OFF (dzień wolny od pracy)

1		Podczas tygodniowego timera naciśnij przycisk „Potwierdź”.
2		Naciśnij przycisk „TIMER”, aby wybrać odpowiednie ustawienie „ON” lub „OFF” - aktywując lub dezaktywując wybrany TIMER
3		Naciśnij DAY OFF, aby utworzyć dzień wolny.
4	-	Ustaw DAY OFF dla innych dni, powtarzając kroki 2 i 3.
5		Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do tygodniowego timera.


PROGRAMATOR TYGODNIOWY - ZAAWANSOWANY

Aby anulować, postępuj zgodnie z tymi samymi procedurami, które są używane podczas konfiguracji.

**UWAGA**

Ustawienie „DAY OFF” jest anulowane automatycznie po upływie ustawionego dnia.

email: info@rotenso.com



INSTALLER STAMP

RO_AC_WC_NAVI_UM_ML_20251217

rotenso.com